

A. 紙ラベルとセロハンの差し込み・差し替え方法 (「イメージ」シリーズ・「クラシック」シリーズなど、窓位置固定の名札の場合)



1. 名札・紙ラベル・セロハンを用意します。



2. 名札向かって右側の差し込み口から重ね合わせた紙ラベルとセロハンを差し込みます。



3. 名札向かって左側へ、重ね合わせた紙ラベルとセロハンをスライドします。



4. 差し替えるときは、上記2~3の手順を逆に、名札向かって右側に重ね合わせた紙ラベルとセロハンのスライドさせ、向かって右側の差し込み口から紙ラベルとセロハンを取り出します。



下に押した状態のまま
左端にスライドさせる

B. 紙ラベルの差し込み・差し替え方法 (「ビジネス」シリーズなど、2パーツ構成の名札の場合)



1. 名札(ロゴパーツ・名前パーツ)・紙ラベル・セロハンを用意します。



2. 名前パーツの差し込み口から紙ラベルを差し込みます。



3. ロゴパーツ側の凹みに名前パーツの凸部を合わせます。



4. ロゴパーツと名前パーツを正しく嵌合させるとカチッと音がします。



5. 紙ラベルを差し替える時は、嵌合の片側を外すような形でロゴパーツと名前パーツを分離させ、紙ラベルを取り出します。

POINT!



名前パーツを逆さまにして
紙ラベルを取り出します

C. 紙ラベルの差し込み・差し替え方法 (「エックス」シリーズの場合)

POINT!



紙ラベルを入れずにアクリルインサートの差し込む場合は向かって左側から右側へスライドさせてください。



1. 名札本体・紙ラベル・アクリルインサートを用意します。



2. 名札向かって右側のから、重ね合わせた紙ラベルとアクリルインサートを差し込みます。



3. 名札向かって左側へ、重ね合わせた紙ラベルとアクリルインサートを任意の位置までスライドします。



4. 差し替えるときは、上記2~3の手順を逆に、名札向かって右側に重ね合わせた紙ラベルとアクリルインサートをスライドさせ、向かって右側から紙ラベルとアクリルインサートを取り出します。

D. 紙ラベルの差し込み・差し替え方法 (「ゼット」シリーズの場合)




1. 名札本体・紙ラベル・アクリルインサートを用意します。



2. 重ね合わせた紙ラベルとアクリルインサートを片側の溝に嵌め込みます。


POINT!
紙ラベルとアクリルインサートを
たわませると溝に嵌め込みやすくなります



3. 片側に重ね合わせた紙ラベルとアクリルインサートを嵌め込んだ状態で、もう一方の溝に紙ラベルとアクリルインサートを嵌め込みます。



4. 溝にしっかりと嵌め込むと、紙ラベルやアクリルインサートは上下左右にずれません。



5. 紙ラベルを差し替える時は、片側の溝から重ね合わせた紙ラベルとアクリルインサートをたわませてはずし、もう一方も同様に溝からはずします。